

QUICK START GUIDE

RENAULT
TRUCKS
DELIVER

OFFROAD- FUNKTIONEN & FAHRWEISE

FAHREN IM GELÄNDE

Beim Fahren im Gelände ist die genaue Beobachtung der Gegebenheiten besonders wichtig. Wenn es der Streckenverlauf erfordert, sollten die verschiedenen Hilfsmittel eingesetzt werden.



REIHENFOLGE BEIM FAHREN IM GELÄNDE

1



- Dauerbremsenkoppelung (1) deaktivieren

2



- Off-Road Modus (2) aktivieren
- Differentialsperren je nach Gelände aktivieren

3



- Optitrack aktivieren (3), wenn verbaut
 - Optitrack Schalter (3) drücken (zur Vorwahl des Systems)
 - Fahrzeuggeschwindigkeit zur Aktivierung unter 15 km/h
 - Motordrehzahl bei min. 550 U/min
 - Ein Vorwärtsgang zwischen dem 1. und dem 5. ist eingelegt
 - Dauerbremsenkoppelung (1) ist deaktiviert
 - Off-Road Modus (2) ist aktiviert
 - Differentialsperren sind ggf. aktiviert
 - Optitrack ist aktiv bis 25 km/h. Darüber bis 40 km/h Bereitschaft des Systems

TRAKTIONSHILFE OPTITRACK

Mit dem Optitrack-System kann die Traktion des Fahrzeugs bei reduzierter Geschwindigkeit und unter schwierigen Bedingungen verbessert werden. Optitrack dient als reine Anfahrhilfe und kann den klassischen Allrad nicht ersetzen.

